

プール水検査の検体の取り扱い

- ① 検体容器の1ℓポリ瓶(化学検査用)及び200mlハイポ入り滅菌瓶(細菌検査用)の両方に**プール水を採水**してください。
- ② 1ℓポリ瓶にテープが貼ってありますので、そのテープに学校名、またはプール名を記入してください。滅菌瓶には、その袋に記入してください。
- ③ 滅菌瓶は袋の上部をはさみで切り取り、瓶を取り出し採水後再び袋に収納してください。
- ④ それぞれの検体容器は水漏れの無いようしっかり蓋を締めてください。
- ⑤ お配りしました「水泳プール水採水調査票」にご記入のうえ検体と一緒に提出してください。
- ⑥ **総トリハロメタン用**の検体を採水してください。(総トリハロメタン採水方法)

総トリハロメタン用検体の取り方



1. 専用ガラス採水瓶(100ml)は採水場所に着くまで蓋を開けないようにしてください。



2. まず、プール水でガラス採水瓶をすすぎ水気をきってから泡が立たないように(ブクブクさせないで)水を瓶の8割くらいまで入れます。



3. ①の透明小瓶(塩酸)の中身を全量入れます。ついで②の褐色小瓶(アスコルビン酸ナトリウム)の中身も全量入れます。



4. さらに水を1リットルポリ瓶などで縁までいっぱいに入れ、蓋をしっかり締めます。

【注意事項】

- * 採取した検体は提出までの間、クーラーボックスや冷蔵庫等で冷却してください。
- * ①、②の小瓶は検体と一緒に提出してください。
- * 瓶に貼ってあるビニールテープに学校名(プール名)を記入してください。